

Käyttöohje (FI)

SuperFish Aqua Pro Feeder – akvaarion ruokinta-automaatti

1. Yleiskuvaus

SuperFish Aqua Pro Feeder on paristokäyttöinen ruokinta-automaatti, jolla voit annostella kuivaruokaa (pelletit/tikut) akvaarioon automaattisesti. Laitteeseen voidaan ohjelmoida enintään 3 ruokintaa vuorokaudessa ja jokaiselle ruokinnalle valitaan ruokamäärä (tasot 1–6).

2. Turvallisuus ja tärkeät huomautukset

- Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä.
- Vain sisäkäyttöön.
- Käytä 3 kpl AA 1,5 V alkaliparistoja. Älä käytä ladattavia paristoja.
- Vaihda paristot, kun näytön paristoilmaisimella näyttää vain yhden viivan. Muuten laite voi lopettaa ruokinnan lyhyellä varoitusajalla (asetukset säilyvät).
- Poista paristot, jos laite jää pitkäksi aikaa käyttämättä.
- Pidä laite kuivana. Älä anna laitteen kastua tai pudota akvaarioon (vesivaurio ei kuulu takuuseen).

3. Näppäimet ja näyttö

Näytössä näkyvät kellonaika, ohjelmoidut ruokinta-ajat (1–3), valittu ruokamäärä (1–6) sekä paristotaso. Näppäimet: SET (asetukset), HR (tunnit), MIN (minuutit), Manual feed / Feed quantity (käsisyöttö / ruokamäärä), sekä On/Off (virta).

4. Käyttöönotto

4.1 Paristojen asennus

Avaa paristokotelon kansi, aseta 3 kpl AA (1,5 V) alkaliparistoja oikeilla napaisuuksilla ja sulje kansi.

4.2 Laitteen kytkeminen päälle/pois

Pidä On/Off-painiketta painettuna noin 3 sekuntia. Tämä estää vahinkokytkennät.

5. Kellon asetus

- 1) Paina SET – kellonaika alkaa vilkkua (00:00).
- 2) Aseta tunnit HR-painikkeella.
- 3) Aseta minuutit MIN-painikkeella.
- 4) Paina SET jatkaaksesi ruokinta-aikojen ohjelmointiin tai viimeistelläksesi asetukset.

6. Ruokinta-aikojen ohjelmointi (enintään 3 / vrk)

Laitteeseen voidaan ohjelmoida kolme eri ruokinta-aikaa. Jokaiselle ruokinnalle valitaan myös ruokamäärä (tasot 1–6). Ruokamäärät ovat ohjeellisia ja riippuvat ruoan ominaispainosta: 1 ≈ 150 mg, 2 ≈ 300 mg, 3 ≈ 450 mg, 4 ≈ 900 mg, 5 ≈ 1800 mg, 6 ≈ 3500 mg.

Ohjelmointi:

- 1) Paina SET kahdesti (tai jatka suoraan kellon asetuksesta). Ensimmäinen ruokinta-aika (1) alkaa vilkkua.
- 2) Aseta ruokinta-ajan tunnit HR:llä ja minuutit MIN:llä.
- 3) Valitse ruokamäärä painamalla Manual feed / Feed quantity -painiketta, kunnes haluttu taso (1–6) näkyy.
- 4) Paina SET siirtyäksesi ruokinta-aikaan 2 ja toista vaiheet (tunti, minuutti, määrä).
- 5) Paina SET siirtyäksesi ruokinta-aikaan 3 ja toista vaiheet.
- 6) Jos et halua käyttää ruokinta-aikaa 2 tai 3, varmista että ruokamäärää ei ole valittu kyseiselle ajalle.

7) Paina lopuksi SET tallentaaksesi.

Vinkki: Aloita pienimmällä ruokamäärällä (taso 1) ja nosta vasta, kun olet varma että kalat syövät ruoan nopeasti.

7. Käsinsyöttö (Manual feed)

Paina Manual feed / Feed quantity -painiketta – laite annostelee kerran noin 10 sekunnin ajan.

8. Asennus akvaarioon

Ruokinta-automaatti voidaan kiinnittää akvaarioon joko kiinnitystelineellä tai tarranauhalla (Velcro).

8.1 Kiinnitystelineellä

- 1) Kiinnitä teline laitteen pohjaan: paina kiinnike niin, että se asettuu pohjan kahteen uraan.
- 2) Teline on 360° kääntyvä, joten voit suunnata automaatin haluttuun asentoon.
- 3) Aseta teline akvaarion reunalle ja kiristä ruuvit varovasti, kunnes laite on tukevasti paikallaan.
- 4) Varmista, että annosteluaukko on veden yläpuolella, jotta ruoka putoaa suoraan veteen.

8.2 Tarranauhalla (Velcro)

Kiinnitä yksi Velcro-osa laitteen pohjaan ja toinen valittuun alustaan. Varmista, ettei laite pääse kastumaan.

9. Ruokasäiliön täyttö

Laite sopii pelleteille tai tikkiruualle, joiden koko on enintään 3 mm. Täytä säiliö yläkannen kautta ja sulje kansi huolellisesti. Täytön jälkeen paina Manual feed -painiketta kerran, jotta ruoka siirtyy eteen annosteluun ja automaatti voi ruokkia heti ohjelmoiduilla ajoilla.

10. Huolto ja puhdistus

- Poista aina vanha/yli jäänyt ruoka ja lika ja puhdistä säiliö säännöllisesti.
- Älä käytä saippuaa tai pesuaineita.
- Varmista, että säiliö on täysin kuiva ennen uuden ruoan lisäämistä.

11. Takuu

Valmistajan takuu on 1 vuosi materiaali- ja valmistusvirheille. Takuu edellyttää, että laite palautetaan täydellisenä kaikkine osineen sekä ostositteen kanssa. Väärä käyttö, likaantumisen tai puhdistuksen puutteesta johtuvat viat sekä vesivauriot eivät kuulu takuuseen.

12. Kierrätys

Älä hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitetta sekajätteen mukana. Toimita laite viralliseen keräyspisteeseen (tai palauta myyjälle uuden vastaavan tuotteen oston yhteydessä) paikallisten määräysten mukaisesti.