

# Käyttöohje (FI) – QuickStart

JUWEL HeliaLux AppControl

Päivitetty: 31.01.2026

Tämä pikaohje opastaa HeliaLux AppControl -ohjaimen käyttöönotossa, liittämässä MyJUWEL-sovellukseen sekä LED-tilojen tulkinnaissa ja yleisimmissä vikatilanteissa.

## 1. Turvallisuus ja yleiset ohjeet

- Lue käyttöohje ennen käyttöönottoa ja säilytä se.
- Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja hävitä laite asianmukaisesti.
- Irrota pistoke seinästä aina ennen huoltoa ja puhdistusta.
- Puhdista tarvittaessa pehmeällä liinalla ja miedolla puhdistusaineella.

## 2. Tarvitaan asennukseen

- iOS- tai Android-älypuhelin
- Wi-Fi-verkko, jossa on Internet-yhteys (2,4 GHz)
- MyJUWEL-sovellus (asennettuna puhelimeen)
- HeliaLux AppControl -ohjain
- HeliaLux Spectrum -valaisin
- Jos käytössä 2 x HeliaLux Spectrum: tarvitaan lisäksi Splitter (tuotekoodi 48998)

## 3. KytKentä ja käyttöönotto (yleiskuva)

### Vaihe 1 – Kytke laitteet

- Kytke HeliaLux AppControl HeliaLux Spectrum -valaisimeen valmistajan kuvan mukaisesti.
- Jos käytössä on kaksi HeliaLux Spectrum -valaisinta, käytä Splitteriä (V2-kytkentä).

### Vaihe 2 – Asenna MyJUWEL ja lisää laite

- Lataa MyJUWEL-sovellus ja seuraa sovelluksen ohjeita.
- Tehdasasetuksissa HeliaLux AppControl on valmiiksi paritustilassa (pairing mode).

## 4. Paritustila ja tehdasasetusten palautus

Jos ohjain ei ole paritustilassa, palauta se tehdasasetuksiin näin:

- Paina Reboot-painiketta kerran (uudelleenkäynnistys).
- Pidä sitten Mode-painiketta painettuna 10 sekuntia, kunnes punainen LED alkaa vilkkua.
- Ohjain siirtyy paritustilaan. Lisää laite tämän jälkeen MyJUWEL-sovelluksessa uudelleen.

**Huom:** Tehdasasetusten palautus nollaa laitteen asetukset, mutta sovellukseen tallennetut omat profiilit säilyvät tililläsi.

## 5. LED-merkkivalot ja painikkeet

Tila	LED-käyttäytyminen	Mitä tarkoittaa
------	--------------------	-----------------

Paritustila (Pairing)	Sininen: lyhyt-lyhyt-pitkä	Laite voidaan lisätä MyJUWEL-sovellukseen.
Yhdistää Wi-Fiin	Sininen: tasainen vilkkuminen	Yhteyttä kotiverkkoon muodostetaan.
Yhdistetty Wi-Fiin	Sininen: palaa jatkuvasti	Ohjain on yhteydessä kotiverkkoon.
Auto-tila (normaali käyttö)	Vihreä: palaa jatkuvasti	Normaali ohjausprofiilin mukainen toiminta.
Manuaalitila	Vihreä: vilkkuu tasaisesti	Manuaalitila päällä sovelluksesta tai Service-Modessa; palaa Auto-tilaan asetetun ajan jälkeen.
Uudelleenkäynnistys	Punainen: syttyy ja sammuu	Järjestelmä käynnistyy uudelleen.

## Ohjaimen painikkeet

- Reboot: paina kerran → ohjain käynnistyy uudelleen (asetuksia ei nollata).
- Mode: pidä painettuna 3 sekuntia → Service-Mode aktivoituu 60 minuutiksi (kaikki 4 väriä 100 % kirkkaudella 60 min).
- Tehdasasetukset: Reboot kerran, sitten Mode 10 sekuntia → punainen LED vilkkuu ja ohjain siirtyy paritustilaan.

## 6. Vianetsintä

Ongelma: Laite ei löydy MyJUWEL-sovelluksessa lisättäessä.

Mahdolliset syyt:

- Ohjain ei ole paritustilassa (sininen LED ei vilku lyhyt-lyhyt-pitkä).
- Puhelimen Bluetooth on pois päältä.
- Puhelin ja ohjain ovat liian kaukana toisistaan.

Ratkaisu:

- Palauta tehdasasetuksiin (Reboot 1x + Mode 10 s), ja aloita lisääminen uudelleen.
- Kytke Bluetooth päälle ja yritä uudelleen.
- Vie puhelin lähelle ohjainta (näköetäisyydelle) lisäämisen ajaksi.

Ongelma: Laite löytyy, mutta liittäminen Wi-Fi-verkkoon epäonnistuu.

Mahdolliset syyt:

- Väärä Wi-Fi-nimi (SSID) valittu tai salasana syötetty väärin.
- Ohjain on Wi-Fi-kantaman ulkopuolella.
- Reitittimen 2,4 GHz -taajuusalue on pois käytöstä.

Ratkaisu:

- Palauta tehdasasetuksiin ja aloita liittäminen uudelleen. Tarkista SSID ja salasana.
- Vahvista Wi-Fi-signaalia ohjaimen sijainnissa (reititin / toistin).
- Varmista, että reitittimessä 2,4 GHz on käytössä (tai automaattitila 2,4/5 GHz).

Ongelma: Laite on lisätty, ja puhelin on samassa Wi-Fi-verkossa, mutta tila on "offline".

Mahdolliset syyt:

- Ohjain ei saa Wi-Fi-yhteyttä tai signaali on liian heikko (sininen LED vilkkuu 4x lyhyesti).

Ratkaisu:

- Käynnistä ohjain uudelleen (Reboot 1x).
- Tarkista reitittimen internet-yhteys ja Wi-Fi:n toiminta.

- Varmista riittävä Wi-Fi-signaali ohjaimen sijainnissa. Tarvittaessa palauta tehdasasetuksiin ja lisää uudelleen.

Ongelma: Puhelin on kodin Wi-Fi-verkon ulkopuolella ja laite näkyy "offline".

Mahdolliset syyt:

- Etäkäyttö vaatii, että sekä puhelimella että kodin Wi-Fi-verkolla on Internet-yhteys.
- Puhelimella ei ole internetiä (mobiilidata pois tms.).
- Kodin Wi-Fi:llä ei ole internetyhteyttä.
- Reitittimen tiedot muuttuneet (SSID vaihtunut / reititin vaihdettu) - sininen LED vilkkuu 4x lyhyesti.

Ratkaisu:

- Tarkista ja kytke mobiilidata päälle puhelimessa tarvittaessa.
- Varmista, että kotiverkko on yhteydessä Internetiin.
- Jos reititin/SSID on muuttunut, palauta tehdasasetuksiin ja lisää laite uudelleen sovelluksessa.

## 7. Yleisiä huomioita

HeliaLux AppControl toimii 2,4 GHz Wi-Fi-verkoissa. Varmista, että reititin/toistin/tukiasema toimii 2,4 GHz -alueella tai automaattitilassa (2,4 / 5 GHz).