

Käyttöohje (FI)

HOBBY Bubble Air Spot – värit ja käyttö (00671 / 00673 / 00677)

Päivitetty: 20.02.2026

1. Mallit

- 00671 Bubble Air Spot moon
- 00673 Bubble Air Spot daylight
- 00677 Bubble Air Spot colour & moon (kaukosäädin + IR-vastaanotin virtalähteessä)
- Upotettava spottiosa: IP68 (vain upotettava osa). Virtalähde ei ole upotettava.

2. Käyttöönotto

- 1) Liitä USB-kaapeli virtalähteeseen.
- 2) (Valinnainen) Ilmastus: liitä 4/6 mm letku spottiin ja membraanipumppuun.
- 3) Kiinnitä spot akvaarioon imukupilla haluamaasi kohtaan.
- 4) Käynnistä ilmapumppu (jos käytössä) ja kytke sitten spotin virtaliitin.

00677: Poista kaukosäätimen suojakalvo (paristo aktivoituu). IR-vastaanottimen on oltava kaukosäätimen kantamalla.

3. 00677 – Värien ja efektien painikkeet

Värimallissa on muistitoiminto: valittu väri/tila säilyy muistissa myös virran katkaisun jälkeen.

- ON / OFF – päälle/pois
- R / G / B – punainen / vihreä / sininen + 4 lisäväriä per ryhmä
- W – valkoinen
- FLASH – vilkkuva värinvaihto (hitaampi kuin SMOOTH)
- STROBE – pehmeä vilkkuminen
- FADE – pehmeä automaattinen väriliuku
- SMOOTH – vilkkuu ja vaihtaa väriä automaattisesti (nopeampi kuin FLASH)
- + / - - lisää/vähentää kirkkautta sekä vilkun/värinvaihdon nopeutta

4. Turvallisuus ja huolto

- Älä katso suoraan valonlähteeseen.
- Käytä vain sisätiloissa. Älä avaa laitetta tai virtalähdettä.
- Katkaise virta ennen puhdistusta: irrota virtalähde pistorasiasta.
- Puhdista kuituamattomalla, vedellä kevyesti kostutetulla liinalla.
- Kaukosäätimen paristo: CR2025 (toimita käytetty paristo keräykseen).

[Jos laite ei toimi, ota yhteys jälleenmyyjään.](#)